



ENTRAN® Indústria e Comércio de Equipamentos Eletrônicos LTDA.
Rua Mandaguari, 1787 - Pinhais - Paraná – Brasil. CEP: 83325-015
Telefone: +55 (41) 3123-8191
Web: <http://equipamentos.entran.com.br>
E-mail: ensaios@entran.com.br
Versão do documento: OUT20

HG371 – Adendo ao manual do operador

Com o objetivo de diminuir os riscos de choque para o operador do HG371, a Entran solicita que seus clientes sigam as seguintes recomendações.

- Sempre que o HG371 estiver ligado o operador deve usar luvas isolantes de classe apropriada para a tensão máxima do HG371 ao manusear os cabos de testes.
- A ponta metálica do cabo ligado ao borne vermelho nunca deve ser tocada ou colocada em contato com móveis, bancadas ou cadeiras metálicas.
- O HG371 deve ser mantido desligado no período em que não estiver sendo usado.
- Executar periodicamente o procedimento de teste de integridade do HG371 conforme o manual disponível no endereço eletrônico abaixo.

<http://www.entran.com.br/download/manuais/HG371-TESTE-INTEGRIDADE.html>